


Modell CLOWN



Vergewissern Sie sich dass alle Kinder von der Hüpfburg runter sind !!!

Zusammenfalten:

- 1) Erdanker oder sonstige Befestigung entfernen
- 2) Gebläse ausschalten und von Hüpfburg entfernen
- 3) die seitlich angebrachten Reißverschlüsse öffnen (befinden sich unter einer Klett-Abdeckung)
- 4) von der Vorderseite aus nach hinten in Bahnen legen (immer ca. 1m große Bahnen)
Tipp: dabei sekundenlang auf die Hüpfburg legen oder knien, damit die Luft schneller entweicht
- 5) Luftschlauch einpacken
- 6) die letzte, nun zusammengelegte komplette Bahn seitlich zusammenrollen
- 7) den Gurt um die Hüpfburg spannen
- 8) Hüpfburg und Zubehör in den Anhänger packen